

WALLI® CIRCLE 2.0 | WALLI® SQUARE 2.0

Montageanleitung

Bitte beachten Sie, dass die Montage und Inbetriebnahme nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden darf (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäss“. Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LEDs führen. Bei Defekt zurück an Hersteller. Die Montageanleitung kann auf der Hersteller-Webseite (www.perdix.ch) heruntergeladen werden. Technische Änderungen vorbehalten.


1

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vor und während der Installation oder Wartung ausgeschaltet ist!




SCHALTEN SIE DEN STROM AUS!


(Sicherung herausnehmen)




WALLI® CIRCLE 2.0



WALLI® SQUARE 2.0




p-iron q-1



p-iron r-1

WALLI® CIRCLE 2.0 | WALLI® SQUARE 2.0

Montageanleitung



Garantie und Ersatzteile

Die 5 Jahre Garantie bezieht sich auf alle **WALLI®** inklusive LEDs und integrierte Betriebsgerät.

Perdix Produkte sind wartungsfreundlich, dies zeigt sich unter anderem bei der Bauart bzw. bei der Modularität der Teile, welche generell einfach austauschbar sind.

Für **WALLI®** stehen LED Module und integrierte Betriebsgeräte als Ersatzteile zur Verfügung.